Original	Substituto	Original	Substituto
Open / Close	Eject / Surround	Vol -	Vol -
Power	Power	BNR / Input	AV / Input / RDS
1	1	DVE / Aspect	Setup / OPT /
2	2	Search Mode	Red / Netflix / Search
3	3	SACD Multi/2CH	Shift + Yellow / YouTube /
4	4	Audio	Audio / Lang I/II
5	5	SACD / CD	Shift + Green / APP /
6	6	Picture	Picture / Format
7	7	TV / DVD	Shift + Red / Netflix /
8	8	Subtitle	Subtitle / EQ
9	9	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
0	0	Program	TV/Radio /
-/-- / Clear	Exit / Cancel / Clear	Repeat	Green / APP / Repeat
-/-- / Clear	Guide / EPG / -/--	I<<	I<< / Preset-
Enter	OK	Time / Text	Text / Goto
Enter	Fav / Marker / PC	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	>>I	>>I / Preset+

Original		Substituto	
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
REPLAY	Replay	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◁❚❚ [<<]		SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
[>>] ❚❚▷		SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
◁ [<<]		TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
[>>] ▷		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
CLEAR -/--	-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
◁	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV/DVD	Tv/DVD Tv	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
DVE	DVE / Aspect Tv	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Substituto	Original	Substituto
Prog- Tv	CH- / Page-		
Prog+ Tv	CH+ / Page+		