# Mandis shop

ASTON002

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| A→Z | Red / A → Z | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| LANG | Green / Lang | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| LANG | Green / Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| S.TITLE | Yellow / S.Titl | TITLE SOUND | Sound / Title |
| S.TITLE | Yellow / S.Titl | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| A/FOCUS | Blue / A/Focus | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RADIO | Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| HELP | Help / Hold | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DEL | Play/Pause / Del | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| DEL | Play/Pause / Del | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| DEL | Play/Pause / Del | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | i+ | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| | ◘ | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CH | CH + | CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| MEDIA | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH – | CH - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1./@ | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 ␣ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |