| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | >> | >> | >> |
| | << | << | << |
| | Stop | ■ | Stop |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | A/D | HOME SMART | Smart |
| | Pause | II | Pause |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | Menu TV | TOP MENU MENU | Menu |
| | Menu Digital | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Up | ▲ | Up |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Down | ▼ | Down |
| | Right | ▶ | Right |
| | Left | ◀ | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | On/Off Ambilight | CLEAR EXIT | Exit |
| | Mode Ambilight | RETURN BACK | Back |
| | [<>] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [-o-] | ECO 3D | 3D |
| | O | APP MEDIA | Media |
| | [1I2] | ZOOM ⏏ | Eject |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Options | SETTINGS OPT | Options |
| | MHEG Cancel | SOUND DUAL | Dual |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | >> | | >> |
| | << | | << |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | [ i +] | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| P<P | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| [ . . . ] | [ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power SAT | | Power |
| | Input SAT | TIMER AV | AV |
| | Red SAT | A | Red |
| | Green SAT | B | Green |
| | Yellow SAT | C | Yellow |
| | Blue SAT | D | Blue |
| | >> SAT | >> | >> |
| | << SAT | << | << |
| | Rec SAT | REC MODE | Rec |
| | Stop SAT | | Stop |
| | Play SAT | PLAY MODE | Play |
| | Up SAT | | Up |
| | Down SAT | | Down |
| | Right SAT | | Right |
| | Left SAT | | Left |
| | OK SAT | OK | Ok |
| | Mute SAT | MUTE | Mute |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Menu SAT | TOP MENU MENU | Menu |
| | Vol + SAT | + VOL | Vol + |
| | Vol - SAT | VOL – | Vol - |
| | P+ SAT | + CH | Ch + |
| | P- SAT | CH – | Ch - |
| | 1 SAT | 1 | 1 |
| | 2 SAT | 2 | 2 |
| | 3 SAT | 3 | 3 |
| | 4 SAT | 4 | 4 |
| | 5 SAT | 5 | 5 |
| | 6 SAT | 6 | 6 |
| | 7 SAT | 7 | 7 |
| | 8 SAT | 8 | 8 |
| | 9 SAT | 9 | 9 |
| | 0 SAT | 0 | 0 |
| | [i+] SAT | DISPLAY INFO | Info |
| | P<P SAT | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Power AUX | SHIFT + Power |
| >> AUX | SHIFT + >> |
| << AUX | SHIFT + << |
| Stop AUX | SHIFT + Stop |
| Play AUX | SHIFT + Play |
| Up AUX | SHIFT + Up |
| Down AUX | SHIFT + Down |
| Right AUX | SHIFT + Right |
| Left AUX | SHIFT + Left |
| P+ AUX | SHIFT + Ch + |
| P- AUX | SHIFT + Ch - |
| Mute AUX | SHIFT + Mute |
| Vol + AUX | SHIFT + Vol + |
| Vol - AUX | SHIFT + Vol - |
| 1 AUX | SHIFT + 1 |
| 2 AUX | SHIFT + 2 |
| 3 AUX | SHIFT + 3 |

| Original | Substituto |
|---|---|
| 4 AUX | SHIFT + 4 |
| 5 AUX | SHIFT + 5 |
| 6 AUX | SHIFT + 6 |
| 7 AUX | SHIFT + 7 |
| 8 AUX | SHIFT + 8 |
| 9 AUX | SHIFT + 9 |
| 0 AUX | SHIFT + 0 |
| [i+] AUX | SHIFT + Info |
| P<P AUX | SHIFT + Pre Ch |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | >> | | >> |
| | << | | << |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH – | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | [i +] | DISPLAY INFO | Info |
| | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |