Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DUAL I/II	Dual I/II	SOUND DUAL	Dual
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
WIDE	Wide	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AVC	AVC	APP MEDIA	Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
PROG	Prog +	CH +	Ch +
PROG	Prog -	CH	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Hold		Stop
	Recall	RETURN BACK	Back

Original	Substituto
[≡◇]	FAV PRE-CH Pre Ch
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Mix	REPEAT TEXT Text
Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Subtitle	AD SUBT Subt
Reveal	PLAY MODE ▶ Play
Size	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue

Original	Substituto