Original		Substituto	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CDR	CDR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI-SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TONE	Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
▲	Up / >>	▲	Up
▲	Up / >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶	Play	OK	OK

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down / <<	<< / Tune-		
Down / <<	Down		
Stop / FM Mode	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
RDS / Search	Red / Netflix / Search		
RDS / Search	AV / Input / RDS		
RDS Display	Info / Angle		
RDS Display	Green / APP / Repeat		