| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Saving/Energy | | 3D |
| | AV Mode | | Format |
| | Input | | AV |
| | TV | | TV/R |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | --/List | | List |
| | Flashbk | | Options |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | FAV/Mark | | Pre Ch |
| | Ratio/Char/Num | | Dual |
| | CH+ | | Ch + |
| | CH- | | Ch - |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute/Delete | | Mute |
| | Menu | | Menu |
| | Net Cast | | Smart |
| | Q. Menu | | D. Menu |
| | Back | | Back |
| | Info | | Info |
| | Exit | | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Simplink | APP MEDIA | Media |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |