Original		Substituto	
	Power		Power
AUTO OFF	Auto Off	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTING	Muting	MUTE	Mute
1	1 / Disc 1	1	1
2	2 / Disc 2	2	2
3	3 / Disc 3	3	3
4	4 / Disc 4	4	4
5	5 / Disc 5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	≥10	-/-- GUIDE	Guide
DISC	Disc	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Substituto	
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
TAPE	Tape	A	Red
CD	CD	B	Green
TUNER	Tuner	C	Yellow
AUX	AUX	D	Blue
EQ	EQ	AD SUBT	Subt
⏮/◀◀	I<< / <<	◀◀	<<
⏮/◀◀	I<< / <<	⏮	I<<
▶▶/⏭	>> / >>I	⏭	>>I
▶▶/⏭	>> / >>I	▶▶	>>
II/∨	Pause / Down	II	Pause
II/∨	Pause / Down	∨	Down
II/∨	Pause / Down	<	Left
■/CLEAR	Stop / Clear	■	Stop
■/CLEAR	Stop / Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original	Substituto	Original	Substituto
Play / Up	Play		
Play / Up	Up		
Play / Up	Right		
Volume -	Vol -		
Volume +	Vol +		