Mandis shop

EUR646550

Original		Substituto	
	A1	TV 1	1
	A2	DVD 2	2
OFF	Off		Power
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
/CLEAR	Stop/Clear CD	HOLD	Stop / Hold
CD PLAY MODE	CD Play Mode	CD-STB 3	3
BAND	Band	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET	Preset Tune Down		Down
ET TUNE	Preset Tune Up		Up
TUN	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
UNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
XBS	XBS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.VIRTUALIZER	S.Virtualizer	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Substituto	
VOLU	Volume-	VOL −	Vol -
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

https://ordered.pt/p/Panasonic/1350-369-mandos-substituicao-para-Panasonic-EUR646550.htm