Mandis shop

RC-858

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Track >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Function Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
UP	Volume Up	VOL +	Vol+
TRACK	I<< Track	PRESET-	I<< / Preset-
FUNCTION	Function Down	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME	Volume Down	VOL −	Vol-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/Denon/1059630-86421-comando-de-substituicao-para-Denon-RC-858-00D3990523005.html