Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
Input TV	TV	TIMER AV	AV
Input AV	AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
(<>)		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Viera Link	VIERA Link	SOUND DUAL	Dual
Option	OPTION	SETTINGS OPT	Options
Direct TV Rec	DIRECT TV REC	SEARCH TV/R	TV/R
Aspect	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
Exit	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
Up			Up
Left			Left
OK	OK	OK	Ok
Right			Right
Down			Down
Menu	MENU	TOP MENU MENU	Menu
Return	RETURN	RETURN BACK	Back
Red		A	Red

Original		Substituto	
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue
Text	TEXT	REPEAT TEXT	Text
Index	INDEX	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Hold	HOLD	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 VCR	0 / VCR	0	0
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original	Substituto
Mute	MUTE Mute
CH +	+ CH Ch +
CH -	CH − Ch -
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
VCR Power	HOME SMART Smart
DVD Power	APP MEDIA Media
REC DVD Rec	REC MODE Rec
REC VCR Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
PROGR DVD	SHIFT + CH − Shift + Ch -
PROGR VCR	SHIFT + ▼ Shift + Down
RAMME DVD	SHIFT + + CH Shift + Ch +
RAMME VCR	SHIFT + ▲ Shift + Up
DVD I <<	<< I <<
DVD <<	<< <<
VCR <<	SHIFT + << Shift + <<
VCR I <<	SHIFT + << Shift + I <<

Original	Substituto
DVD >>I	>>I >>I
DVD >>	>> >>
VCR >>	SHIFT + >> Shift + >>
VCR >>I	SHIFT + >>I Shift + >>I
DVD Stop	■ Stop
VCR Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop
DVD Pause/Step	II Pause
VCR Pause / Step	SHIFT + II Shift + Pause
DVD Play	PLAY MODE ▶ Play
VCR Play	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play