| Original | Substituto |
|---|---|
| Input | AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| Power | Power |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| TV | Smart / List |
| TV | Shift + 1 |
| TV | TV/Radio / |
| Down | Down |
| Menu | Menu / Home |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| CH - | CH- / Page- |
| CH + | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Original | Substituto |
|---|---|
| 3 | 3 |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Info | Info / Angle |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Sleep | Sleep / Timer |
| 0 | 0 |
| Last | Back / Return |
| Sound | Sound / Title |
| Hold | Stop / Hold |
| [ ≡◇] | Setup / OPT / |
| Text / Mix | Text / Goto |
| ▢ | Display / Media |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Index | Picture / Format | | |
| [≡...] | Subtitle / EQ | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| Reveal | D. Menu / Top | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |