Original		Substituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Auto Off	SHIFT +	Shift + Power
	CD Disp	DISPLAY INFO	Info
	Clock / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Dimmer	APP MEDIA	Media
	Timer Play / Rec	REC MODE	Rec
	Disc	HOME SMART	Smart
	1 / Disc 1	1	1
	2 / Disc 2	2	2
	3 / Disc 3	3	3
	4 / Disc 4	4	4
	5 / Disc 5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Substituto	
	0	0	0
	≧10	-/-- GUIDE	Guide
	DEL	RETURN BACK	Back
	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	CD Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
	Tuner Band	SEARCH TV/R	TV/R
	Stop / Clear	■	Stop
	Stop / Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Tape Play	II	Pause
	AUX	TIMER AV	AV
	Vol -	VOL –	Vol -
	+ Vol	+ VOL	Vol +
	← Album	◄	Left
	Album →	►	Right
	I<< / REW / Down / ← Cursor	<<	<<

Original	Substituto
I << / REW / Down / ← Cursor	I <<
I << / REW / Down / ← Cursor	Down
>>I / Up / FF / Cursor →	>>
>>I / Up / FF / Cursor →	>>I
>>I / Up / FF / Cursor →	Up
Intro	Menu
Marker	Options
Title Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Enter	Ok
S. Sound EQ	Dual
Preset EQ	Subt
Muting	Mute

Original	Substituto