Original	Substituto	Original	Substituto
On / Standby	Power	Vol +	Vol +
Display	Info	Vol -	Vol -
Input BD/DVD	Shift + 1	Guide / Top Menu	D. Menu
Input VCR/DVR	Shift + 2	Guide / Top Menu	Shift + Menu
Input CBL/SAT	Shift + 3	Guide / Top Menu	Guide
Input Game	Shift + 4	Prev CH / Menu	Menu
Input AUX	Shift + 5	Prev CH / Menu	Pre Ch
Input Tuner	Shift + 6	Up	Up
Input TV/CD	Shift + 7	Left / Playlist/Category	Left
Input Port	Shift + 8	Enter	Ok
Tone	Shift + Ok	Right / Playlist/Category	Right
Tone +	Shift + Up	Down	Down
Tone -	Shift + Down	Setup	Options
Tun Mode	Smart	Audio	Dual
Muting	Mute	Return	Back
CH +	Ch +	I <<	I <<
CH -	Ch -	>>I	>>I

Original	Substituto	Original	Substituto
<<	<<	6	6
Play	Play	7	7
>>	>>	8	8
Pause / Play Reverse	Pause	9	9
Stop	Stop	0	0
Movie/TV / Searc	Red	+10 / Dimmer	Shift + Guide
Movie/TV / Searc	TV/R	D.Tun Tuner	Media
Music / Repeat	Green	Clear / Sleep	Exit
Music / Repeat	Text	Clear / Sleep	Sleep
Game / Random	Yellow		
Stereo / Play	Blue		
Stereo / Play	Shift + Play		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		

Original	Substituto	Original	Substituto
On/Standby	Power	Display BD/DVD	Info
Input BD/DVD	Shift + 1	Guide / Top Menu BD/DVD	Shift + Menu
Input VCR/DVR	Shift + 2	Guide / Top Menu BD/DVD	D. Menu
Input CBL/SAT	Shift + 3	Guide / Top Menu BD/DVD	Guide
Input Game	Shift + 4	Prev CH / Menu BD/DVD	Menu
Input AUX	Shift + 5	Prev CH / Menu BD/DVD	Pre Ch
Input Tuner	Shift + 6	Up BD/DVD	Up
Input TV/CD	Shift + 7	Left / Playlist/Categor	Left
Input Port	Shift + 8	Enter BD/DVD	Ok
Tone	Shift + Ok	Right / Playlist/Categor	Right
Tone +	Shift + Up	Down BD/DVD	Down
Tone -	Shift + Down	Setup BD/DVD	Options
Tun Mode	Smart	Audio BD/DVD	Dual
Muting	Mute	Return BD/DVD	Back
Vol +	Vol +	I << BD/DVD	I <<
Vol -	Vol -	>>I BD/DVD	>>I
On/Standby BD/DVD	Shift + Power	<< BD/DVD	<<

Original	Substituto
Play BD/DVD	Play
>> BD/DVD	>>
Pause BD/DVD	Pause
Stop BD/DVD	Stop
Movie/TV / Searc BD/DVD	Red
Movie/TV / Searc BD/DVD	TV/R
Music / Repeat BD/DVD	Green
Music / Repeat BD/DVD	Text
Game / Random BD/DVD	Yellow
Stereo / Play Mode BD/DVD	Blue
Stereo / Play Mode BD/DVD	Shift + Play
1 BD/DVD	1
2 BD/DVD	2
3 BD/DVD	3
4 BD/DVD	4
5 BD/DVD	5
6 BD/DVD	6

Original	Substituto
7 BD/DVD	7
8 BD/DVD	8
9 BD/DVD	9
0 BD/DVD	0
+10 / Dimmer	Shift + Guide
CLR / Sleep	Exit
CLR / Sleep	Sleep

Original		Substituto	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
BD/DVD	Input BD/DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR/DVR	Input VCR/DVR	SHIFT + 2	Shift + 2
CBL/SAT	Input CBL/SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
GAME	Input Game	SHIFT + 4	Shift + 4
AUX	Input Aux	SHIFT + 5	Shift + 5
TUNER	Input Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
TV/CD	Input TV/CD	SHIFT + 7	Shift + 7
PORT	Input Port	SHIFT + 8	Shift + 8
TONE	Tone	SHIFT + OK	Shift + Ok
+	Tone +	SHIFT + ▲	Shift + Up
-	Tone -	SHIFT + ▼	Shift + Down
TUN MODE	Tun Mode	HOME SMART	Smart
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
ON/STANDBY	On / Standby	SHIFT +	Shift + Power

Original		Substituto	
DISPLAY	Display TV/CD	DISPLAY INFO	Info
DISC + ALBUM +	Disc + / Album + TV/CD	CH +	Ch +
DISC - ALBUM -	Disc - / Album - TV/CD	CH -	Ch -
	Up TV/CD	▲	Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Category	◀	Left
ENTER	Enter TV/CD	OK	Ok
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Category	▶	Right
	Down TV/CD	▼	Down
SETUP	Setup TV/CD	SETTINGS OPT	Options
AUDIO	Audio TV/CD	SOUND DUAL	Dual
RETURN	Return TV/CD	RETURN BACK	Back
I<<	I<< TV/CD	I<<	I<<
>>I	>>I TV/CD	>>I	>>I
<<	<< TV/CD	<<	<<
>>	>> TV/CD	>>	>>
►	Play TV/CD	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause TV/CD	❚❚	Pause

Original	Substituto	Original	Substituto
Stop TV/CD	Stop	0 TV/CD	0
Movie/TV / Search TV/CD	Red	+10 / Dimmer	Guide
Movie/TV / Search TV/CD	TV/R	CLR / Sleep TV/C	Exit
Music / Repeat TV/CD	Green	CLR / Sleep TV/C	Sleep
Music / Repeat TV/CD	Text		
Game / Random	Yellow		
Stereo / Play Mode TV/CD	Blue		
Stereo / Play Mode TV/CD	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
1 TV/CD	1		
2 TV/CD	2		
3 TV/CD	3		
4 TV/CD	4		
5 TV/CD	5		
6 TV/CD	6		
7 TV/CD	7		
8 TV/CD	8		
9 TV/CD	9		

Original	Substituto	Original	Substituto
On / Standby	Power	Display Port	Info
Input BD/DVD	Shift + 1	CH + Port	Ch +
Input VCR/DVR	Shift + 2	CH - Port	Ch -
Input CBL/SAT	Shift + 3	Up Port	Up
Input Game	Shift + 4	Left / Playlist/Category	Left
Input AUX	Shift + 5	Enter Port	Ok
Input Tuner	Shift + 6	Right / Playlist/Categor	Right
Input TV/CD	Shift + 7	Down Port	Down
Input Port	Shift + 8	Setup Port	Options
Tone	Shift + Ok	Return Port	Back
Tone +	Shift + Up	I << Port	I <<
Tone -	Shift + Down	>>I Port	>>I
Tun Mode	Smart	<< Port	<<
Muting	Mute	Play Port	Play
Vol +	Vol +	>> Port	>>
Vol -	Vol -	Pause / Play Reverse Port	Pause
On / Standby Por	Shift + Power	Stop Port	Stop

Original		Substituto	
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc Port	A	Red
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc Port	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	B	Green
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	REPEAT TEXT	Text
GAME RANDOM	Game / Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode Port	D	Blue
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode Port	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
1	1 Port	1	1
2	2 Port	2	2
3	3 Port	3	3
4	4 Port	4	4
5	5 Port	5	5
6	6 Port	6	6
7	7 Port	7	7
8	8 Port	8	8
9	9 Port	9	9
0	0 Port	0	0

Original		Substituto	
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	GUIDE	Guide
CLR SLEEP	CLR / Sleep Port	CLEAR EXIT	Exit
CLR SLEEP	CLR / Sleep Port	PROG SLEEP	Sleep