Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
REC	Rec / Rec Mode
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
OPT	Setup / OPT /
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search

Original	Substituto
Green / Stop	Stop / Hold
Green / Stop	Green / APP / Repeat
Yellow /	Play / Slow
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Aspect /	Picture / Format
Blue / Aspect /	Blue / Prime Video / Random
Blue / Aspect /	>> / Tune+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Exit / Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
Prog +	CH+ / Page+

Original	Substituto	Original	Substituto
TV / RADIO — TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
+ — Vol -	VOL − — Vol -		
− PROG — Prog -	CH PAGE − — CH- / Page-		
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home		
− — Vol +	+ VOL — Vol +		
TXT — TXT / Mix	GOTO TEXT — Text / Goto		
STILL — Still	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
PIP — PIP	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
SOUND — Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		
SAT1 — SAT1	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
SAT2 — SAT2	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3		
TV — TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		

Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
REC	Rec / Rec Mode
0 / AV	AV / Input / RDS
0 / AV	0
OPT	Setup / OPT /
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search

Original	Substituto
Green / Stop	Green / APP / Repeat
Green / Stop	Stop / Hold
Yellow /	Play / Slow
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >> /	>> / Tune+
Blue / >> /	Picture / Format
Blue / >> /	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Exit / Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
Prog +	CH+ / Page+

Original		Substituto	
TV RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+	Vol -	VOL −	Vol -
− PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
−	Vol +	+ VOL	Vol +
TXT	TXT / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
STILL	Still	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SAT1	SAT1	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT2	SAT2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substituto

Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
REC	Rec / Rec Mode
0 / AV	AV / Input / RDS
0 / AV	0
OPT	Setup / OPT /
Red / <<	Red / Netflix / Search
Red / <<	<< / Tune-

Original	Substituto
Green / Stop	Green / APP / Repeat
Green / Stop	Stop / Hold
Yellow /	Play / Slow
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >> /	Blue / Prime Video / Random
Blue / >> /	Picture / Format
Blue / >> /	>> / Tune+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Exit / Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
Prog +	CH+ / Page+

Original		Substituto	
TV RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+	Vol -	VOL −	Vol -
− PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
−	Vol +	+ VOL	Vol +
TXT	TXT / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
STILL	Still	STEP · FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SAT1	SAT1	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT2	SAT2	SHIFT + CD · STB 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substituto