Original		Substituto	
	Power		Power
AUX	AUX	A	Red
TAPE 1/2	TAPE 1/2	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER	TUNER	D	Blue
INC. SURR.	INC SURR.	HOME SMART	Smart
DBB	DBB	-/-- GUIDE	Guide
DSC	DSC	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	>I	>>I	>>I
	I<	I<<	I<<
	>>	>>	>>
	<<	<<	<<
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Original	Substituto

Original		Substituto	
	Power		Power
AUX	AUX	A	Red
TAPE 1/2	Tape 1/2	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER	Tuner	D	Blue
INC. SURR.	INC SURR.	HOME SMART	Smart
1	1 CD Direct	1	1
CD DIRECT 2	2 CD Direct	2	2
3	3 CD Direct	3	3
DBB	DBB	-/-- GUIDE	Guide
DSC	DSC	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAUSE	Pause	II	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶I	>I	>>I	>>I

Original		Substituto	
I◀	I <	I<<	I <<
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substituto	
	Power		Power
AUX	AUX	A	Red
TAPE 1/2	TAPE 1/2	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER	Tuner	D	Blue
INC. SURR.	INC SURR.	HOME SMART	Smart
DBB	DBB	GUIDE	Guide
DSC	DSC	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAUSE	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	I<		I<<
	Stop		Stop
	>>		>>

Original		Substituto	
	<<		<<

Original		Substituto	
	Power		Power
AUX	AUX	A	Red
TAPE 1/2	TAPE 1/2	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER	Tuner	D	Blue
INC. SURR.	INC SURR.	HOME SMART	Smart
DBB	DBB	GUIDE	Guide
DSC	DSC	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Substituto