Mandis shop

LG AKB75675311

Original		Substituto	
	Power		Power
	Tv/ Radi o		TV/ Radi o /
	Search		Di spl ay / Medi a
	Subtitle		Subtitle / EQ
	☼		D. Menu / Top
	I nput		AV / I nput / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0

Original		Substituto	
	· · ·		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	AD		Audi o / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Gui de		Gui de / EPG / -/--
	CH-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Di mmer
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Home		Menu / Home
	Pri me Vi deo		Shift + Blue / Prime
	Back		Back / Return
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght

Original		Substituto		Original	Substituto
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
▽	Down	▼	Down		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MOVIES	Movies	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
□	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
‖	Pause	STEP-FREEZE ‖	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		