Mandis shop

Samsung 00104N

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	[≡+] / - / - -	-/-- GUIDE	Guide
	[≡o]	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VIDEO	[≡ .] / Video	TIMER AV	AV
DISPLAY	[≡?] / Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Substituto	
SLEEP	[≡◆] / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
P.STD	Blue/P.STD	D	Blue
P.SIZE	[≡◆] / P.Size/ [<>]	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH/P	CH/P+	+ CH	Ch +
CH/P	CH/P-	CH −	Ch -
CH/P	Up		Up
CH/P	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	[≡i] / Menu	TOP MENU MENU	Menu

https://ordered.pt/pt/Samsung/1624-345-controle-substituto-para-Samsung-00104N-AA59-00104N.htm