| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TITLE/TTX | Title/TTX | REPEAT TEXT | Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| PROG EPG | Prog / EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| PROG EPG | Prog / EPG | PROG SLEEP | Sleep |
| PBC | PBC | HOME SMART | Smart |
| GOTO | GOTO | APP MEDIA | Media |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| STOP | Stop | | Stop |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| FAV- | Left / Fav- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| FAV+ | Right / FAV+ | | Right |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| REV | << REV | << | << | | |
| FWD | >> FWD | >> | >> | | |
| PREV | I << Prev | << | I << | | |
| NEXT | >>I Next | >>I | >>I | | |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject | | |
| MODE | Mode | PICTURE FORMAT | Format | | |
| DIGEST | Digest | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| LANGUAGE | Language | SOUND DUAL | Dual | | |
| L/R | L / R | C | Yellow | | |
| P/N | P / N | D | Blue | | |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | | |
| A-B | A-B | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R | | |
| ANGLE | Angle | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart | | |
| SLOW | Slow | SHIFT + II | Shift + Pause | | |
| | Down | | Down | | |