Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	8	8
Freeze	Stop	9	9
Swap	Back	0	0
PIP	Smart	Jump	Guide
FAV. CH	Pre Ch	ENT	Media
I-II	Dual	Vol +	Vol +
[≡]	Text	Vol -	Vol -
Mute	Mute	Info	Info
Sleep	Sleep	Source	AV
P. Size	Eject	CH+	Ch +
1	1	Ch-	Ch -
2	2	Exit	Exit
3	3	Menu	Menu
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Right	Right

Original	Substituto	Original	Substituto
Down	Down		
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
P. Mode	PICTURE FORMAT Format		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
[≡i]	SETTINGS OPT Options		
[≡?]	SEARCH TV/R TV/R		
[≡↕]	ECO 3D 3D		
[≡▯]	II Pause		

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
S.PAGE	Recall / S. Pag	RETURN BACK	Back
PVR List	Index / PVR Lis	HOME SMART	Smart
REC	Reveal / Rec	REC MODE	Rec
T.SHIFT	Zoom / T. Shift	ZOOM	Eject

Original		Substituto	
AUTO	Hold / Auto	GUIDE	Guide
AUTO	Hold / Auto	SHIFT +	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
I-II	I - II	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Pause
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH –	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substituto	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Substituto	
	>>		>>
FAV	Slow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT +	Shift + Up
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT +	Shift + Down
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back