Mandis shop

Philips RC1933501901

Original		Substituto	
	Power		Power
	Red/TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/PC	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RADIO	Yellow/[≡]/Radi	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/[ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Input/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[:≡]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I-II	I-II/[≡≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SMART	♪ Smart	TITLE SOUND	Sound / Title
	[<>]/[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SMART	[ ] Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
	Right		Right

Original		Substituto	
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Substituto	Original	Substituto
P<P	Fav / Marker / PC		