Original	Substituto	Original	Substituto
Stop	HOLD Stop / Hold	PAUSE/STILL Pause/Still	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Power	Power	<<	TUNE- << / Tune-
1	TV 1	Left	Left
2	DVD 2	>>	TUNE+ >> / Tune+
3	CD-STB 3	Right	Right
4	VIDEO 4	Down	Down
5	TAPE 5	ENTER Enter	OK
6	TUNER 6	INDEX Index	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
7	AUX-HDD 7	CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
8	USB 8	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
9	BLUETOOTH 9	TIMER REC Time Rec	TIMER SLEEP Sleep / Timer
0 AV	HDMI-SAT 0	PROGRAM Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
– CH/TR	CH PAGE – CH- / Page-	CALL Call	TITLE SOUND Sound / Title
CH/TR +	CH PAGE + CH+ / Page+	CLOCK/ COUNTER Clock/Counter	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
REC/OTR Rec/OTR	REC MODE Rec / Rec Mode	COUNTER RESET Counter Reset	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
PLAY/SLOW Play/Slow	SLOW Play / Slow	ZERO RETURN Zero/Return	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0
PLAY/SLOW Up	Up	SPEED SP/LP Speed SP/LP	FORMAT PICTURE Picture / Format

Original		Substituto	
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
AUDIO SELECT	Audi o Sel ect	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I
EJECT	Ej ect	SURROUND	Ej ect / Sur r ound

Original	Substituto