Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	- -		Guide
	P<P		Pre Ch
	Menu		Menu
	[i]		Info
	Up / P+		Up
	Up / P+		Ch +

Original		Substituto	
	Down / P-		Down
	Down / P-		Ch -
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+		Vol +
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-		Vol -
	OK		Ok
	I/II		Dual
	PP		Back
	TV		TV/R
	AV		AV
	Mute		Mute
	Red / Sound		Red
	Red / Sound		Shift + Dual
	Green / Picture		Format
	Green / Picture		Green
	Yellow / Feature		Yellow

Original	Substituto
INSTALL Blue / Install	D Blue
[≡]	REPEAT TEXT Text
[≡◷]	PROG SLEEP Sleep
[≡▯]	■ Stop
[≡X] / [■■]	CLEAR EXIT Exit
[/≡][■]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
[≡↕] / [▯]	ZOOM ⏏ Eject
[≡?] / PC	HOME SMART Smart
[≡i]	SETTINGS OPT Options

Original	Substituto