Mandis shop

Optoma HD20LV

Original		Substituto	
ON	Power On	Power	
OFF	Power Off	Shift	+ Power
4:3	4:3	Shift	+ Aspect / Eco — Shift + Eco / Aspect
Lamp Mode	Lamp Mode	Shift	+ Mode — Shift + Mode
16:9	16:9	Aspect / Eco	Eco / Aspect
LBX	LBX	Play / +	+ / Play
Native	Native	Stop / -	- / Stop
Brightness	Brightness	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
Mode	Mode	Mode	Mode
Contrast	Contrast	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
EdgeMask	EdgeMask	Info / Help	Help / Info
Source Lock	Source Lock	Shift	+ Source — Shift + Source
Overscan	Overscan	Mute / Blank	Blank / Mute
▲	Up	▲	Up
Source ◄	Left / Source	◄	Left
Source ◄	Left / Source	Source	Source
↵	Enter	Enter	Enter

Original		Substituto	
Re-sync ►	Right / Re-Sync	Invert / 3D	3D / Invert
Re-sync ►	Right / Re-Sync	►	Right
▼	Down	▼	Down
Menu	Menu	Menu	Menu
HDMI1	HDMI 1	Auto	Auto
HDMI2	HDMI 2	Shift	+ Auto — Shift + Auto
VGA	VGA (D-Sub)	Timer / Freeze	Freeze / Timer
YPbPr	YPbPr	Video / Comp	Comp / Video
Video	Video	Shift	+ Video / Comp — Shift + Comp / Video

https://controleremoto.pt/pt/Optoma/1060709-24288-comando-de-substituicao-para-Optoma-HD20LV.html