Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Power	Power
Left	Left
OK / Select	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Substituto
9	9
Presets	Smart / List
0	0
P+	CH+ / Page+
Return	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Swap	Shift + Back / Return
TV / DTV	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS
Red / Page+	Shift + CH+ /
Red / Page+	Red / Netflix / Search
Green / Page-	Green / APP / Repeat
Green / Page-	Shift + CH- /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Screen	Picture / Format		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Sleep	Sleep / Timer		
[≡]	Text / Goto		
[≡X]	Exit / Cancel / Clear		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[■][■■]	Display / Media		