Mandis shop

Sony RMT-B120P

Original	Substituto
Power	Power
TV Power	SHIFT + Power — Shift + Power
TV Input	TIMER AV — AV
Open / Close	CLEAR EXIT — Exit
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6
7	7 — 7
8	8 — 8
9	9 — 9
0	0 — 0
AUDIO — Audio	SOUND DUAL — Dual
SUBTITLE — Subtitle	AD SUBT — Subt
Vol +	+ VOL — Vol +

Original	Substituto
Vol -	VOL — Vol -
FAV	FAV PRE-CH — Pre Ch
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Blue	D — Blue
TOP MENU — Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
TOP MENU — Top Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
POP UP/MENU — Pop Up / Menu	TOP MENU MENU — Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK — Ok
Right	Right
Down	Down
RETURN — Return	RETURN BACK — Back
OPTIONS — Options	SETTINGS OPT — Options
HOME — Home	HOME SMART — Smart

Original		Substituto	
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
	St op		St op
SEN	SEN	APP MEDIA	Medi a

Original	Substituto