Original		Substituto	
	Power		Power
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
	Down / P-		Down
	Down / P-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substituto	
	- -		Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
	P < P		Fav / Marker / PC
	PP		Back / Return
	Vol +		Vol +
	I-II		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	Info		Info / Angle
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[TV]	1	Shift + 1
	[TV]		TV/Radio /
	[AV]		AV / Input / RDS
	[≡]		Text / Goto

Original		Substituto		Original	Substituto
TIME EQ	[≡◷]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
⏮	[/≡]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
⏭ EXIT	[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
GUIDE	[≡↕]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
TITLE LANG.	[≡?]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
OPEN/CLOSE TV/RADIO	[≡i]	LIST SMART	Smart / List		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
Up / P+	Up	+10	Guide / EPG / -/--
Up / P+	CH+ / Page+	0	0
Menu	Menu / Home	Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left	Search	Red / Netflix / Search
Select	OK	A→B	Yellow / YouTube / Repeat
Right	Right	Display	Display / Media
Down / P-	CH- / Page-	Audio	Audio / Lang I/II
Down / P-	Down	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Zoom	Zoom / Size
2	2	Prog	TV/ Radio /
3	3	C	Blue / Prime Video / Random
4	4	Angle	Info / Angle
5	5	Return	Back / Return
6	6	Time	Sleep / Timer
7	7	◀◀	<< / Tune-
8	8	▶▶	>> / Tune+

Original		Substituto		Original	Substituto
	▮◀◀		I<< / Preset-		
	▶▶▮		>>I / Preset+		
	▶/▮▮		Play / Slow		
	▶/▮▮		Pause / Step / Freeze		
	■		Stop / Hold		
	Title		Sound / Title		
	Open / Close		Eject / Surround		

Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Tone+	>> / Tune+	Volume+	Vol +
Lang	Sound / Title	Chan. Up	CH+ / Page+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Subt. List	Subtitle / EQ	Display	Display / Media
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Down	CH- / Page-
Sleep Timer	Sleep / Timer	1	1
Return TV	TV/Radio /	2	2
Menu video	D. Menu / Top	3	3
Text	Text / Goto	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9

Original	Substituto	Original	Substituto
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Shift + Audio / Lang I/II		