Original	Substituto	Original	Substituto
Sleep	Sleep / Timer	Smart Picture	Picture / Format
Power	Power	Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	Up	Up
I-II	Audio / Lang I/II	OK	OK
I.S.	Smart / List	Left	Left
[i+]	Info / Angle	Right	Right
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Down	Down
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	P-	CH- / Page-
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Smart Audio	Sound / Title	Blue	Blue / Prime Video / Random
0	0	[X]	Exit / Cancel / Clear

Original	Substituto	Original	Substituto
[↕] / ◷	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[▯]	HOLD ■ — Stop / Hold		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[?]	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
[≡i]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		