Original	Substituto	Original	Substituto
Power Source	SHIFT + Power	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Power Receiver	Power	FM	LIST SMART — Smart / List
HDMI 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	AM	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
HDMI 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Presset Up	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+
HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	Presset Up	CH+ / Page+
HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Tunning Up	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
AV 1	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Info	ANGLE INFO — Info / Angle
AV 2	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	Memory	GOTO TEXT — Text / Goto
AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9	Preset Down	SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset-
HDMI 5/MHL	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Preset Down	CH PAGE — CH- / Page-
AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--	Tuning Down	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
AV 5	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	Movie	SHIFT + ◀ — Shift + Left
AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC	Music	SHIFT + ▲ — Shift + Up
*	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Sur. Decode	SHIFT + OK — Shift + OK
V-AUX	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Straight	SHIFT + ▶ — Shift + Right
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
NET	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	Enhancer	SHIFT + ▼ — Shift + Down

Original		Substituto		Original		Substituto	
DIRECT	Direct	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
NET	Scene Net	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	►	Play	SLOW ►	Play / Slow
▲	Up	▲	Up	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +	►◄◄	I <<	PRESET- ►◄◄	I << / Preset-
◄	Left	◄	Left	►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK	1	1	TV 1	1
►	Right	►	Right	2	2	DVD 2	2
VOLUME —	Vol -	VOL —	Vol -	3	3	CD-STB 3	3
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	4	4	VIDEO 4	4
▼	Down	▼	Down	5	5	TAPE 5	5
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	6	6	TUNER 6	6
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		