Mandis shop

DIGITAL-PHOTO-FRAME

Original		Substituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AV-OUT	AV-Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
PHOTO	Photo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
	Down		Down
CALEN DAR	Calendar	LIST SMART	Smart / List
VOL+	Vol +	VOL	Vol +

Original		Substituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://order.mandis.tv/p/UKOM1603-939-mando-substituto-para-UKOM-Digital-Photo-Frame.htm