Mandis shop

RM-S703

Original	Substituto
DAT/TAPE1	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
TAPE2	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
<< Deck A	Down
<< Deck B	SHIFT + Down: Shift + Down
< Deck B	SHIFT + Left: Shift + Left
< Deck A	Left
> Deck B	SHIFT + Right: Shift + Right
> Deck A	Right
>> Deck B	SHIFT + Up: Shift + Up
>> Deck A	Up
TAPE3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Stop Deck A	OK
Stop Deck B	SHIFT + OK: Shift + OK
Pause Deck B	SHIFT + STEP-FREEZE ||: Shift + Pause / Step /
Deck B Rec	SHIFT + HOLD ■: Shift + Stop /
Rec Deck A	REC MODE: Rec / Rec Mode
Rec Deck B	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode

Original	Substituto
AUX	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Tuner Preset +	SHIFT + PRESET+ ⏭: Shift + >>I / Preset+
Tuner Preset +	CH+ PAGE: CH+ / Page+
CD	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Tuner Preset -	SHIFT + PRESET- ⏮: Shift + I<< / Preset-
Tuner Preset -	CH- PAGE: CH- / Page-
TUNER	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
1 Tuner	TV 1: 1
2 Tuner	DVD 2: 2
3 Tuner	CD-STB 3: 3
4 Tuner	VIDEO 4: 4
5 Tuner	TAPE 5: 5
6 Tuner	TUNER 6: 6
7 Tuner	AUX-HDD 7: 7
8 Tuner	USB 8: 8
9 Tuner	BLUETOOTH 9: 9
0/10 Tuner	HDMI-SAT 0: 0

Original		Substituto	
1	1 CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	4 CD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 CD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 CD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 CD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8 CD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 CD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0/10	10 CD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	CD I <<	PRESET-	I << / Preset -
	CD >>I	PRESET+	>>I / Preset +
	CD Play	SLOW	Play / Slow
PHONO	Phono	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	CD Stop	HOLD	Stop / Hold
	CD Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
ATTENUATOR +	Attenuator +	VOL +	Vol +

Original		Substituto	
ATTENUATOR -	Attenuator -	VOL -	Vol -