| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| ON/OFF | On/Off | ON/OFF | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV GUIDE | Tv Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | | APP MEDIA | Media | | |
| Netflix | | HOME SMART | Smart | | |
| Net+ | | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |
| DVD MENU | Rec/DVD Menu | REC MODE | Rec | | |
| I<< | | I<< | | | |
| >>I | | >>I | | | |
| Stop | | Stop | | | |
| << | | << | | | |
| >> | | >> | | | |
| Play | | PLAY MODE | Play | | |
| Pause | | Pause | | | |
| DVD SETUP REC LIST | Rec List/DVD | DISC NAV LIST | List | | |
| GOTO | Red/Goto | A | Red | | |
| A-B | Green/A-B | B | Green | | |
| ANGLE | Yellow/Angle | C | Yellow | | |
| REPEAT | Blue/Repeat | D | Blue | | |