Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AVC	AVC	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV AUDIO	TV Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/DTV	DTV / TV	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
FREEZE	Freeze	II	Pause
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Substituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH –	Ch -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Left		Left

Original		Substituto		Original	Substituto
OK	OK	OK	Ok		
Right			Right		
Down			Down		
INPUT	Input	TIMER AV	AV		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
HOLD	TXT Hold		Stop		
UPDATE	TXT Update	SHIFT +	CLEAR EXIT Shift + Exit		
SUBCODE	TXT Subcode	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt		
TEXT/MIX	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text		
INDEX	TXT Index	SETTINGS OPT	Options		
LIST	TXT List	SHIFT +	DISC NAV LIST Shift + List		
SIZE	TXT Size	ZOOM	Eject		
REVEAL	TXT Reveal	APP MEDIA	Media		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		