Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	CM Skip	Smart
C. Lock	Options	LP	Media
Eject	Eject	Stop	Stop
TV / VCR	TV/R	Pause / P/Stil	Pause
i / Menu	Menu	Rec / ITR	Rec
i / Menu	Info	<< REW	<<
AV	AV	Play	Play
Up / Prog+	Up	FF >>	>>
Up / Prog+	Ch +	ez Power Off	Mute
Down / Prog-	Down	ez Repeat	Text
Down / Prog-	Ch -	1	1
Right / Vol +	Right	2	2
Right / Vol +	Vol +	3	3
Left / Vol -	Left	4	4
Left / Vol -	Vol -	5	5
OK / CLK/CNT	Ok	6	6
Clear	Exit	7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power		
Mute	Mute		
TV AV	AV		
Down / Prog-	Down		
Down / Prog-	Ch -		
Up / Prog+	Up		
Up / Prog+	Ch +		
Right / Vol +	Right		
Right / Vol +	Vol +		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		