| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| STB | STB | B | Green |
| VCR | VCR | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| AUX | AUX | A | Red |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| VOL MODE | Vol Mode | SOUND DUAL | Dual |
| AUTO SETUP | Auto Setup | APP MEDIA | Media |
| INPUTMODE | Input Mode | TIMER AV | AV |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 5BEAM 1 | 1/5Beam | 1 | 1 |
| ST+3BEAM 2 | 2/ST+3Beam | 2 | 2 |
| 3BEAM 3 | 3/3Beam | 3 | 3 |
| STEREO 4 | 4/Stereo | 4 | 4 |
| MY BEAM 5 | 5/My Beam | 5 | 5 |
| MY SUR. 6 | 6/My Sur. | 6 | 6 |
| SUR. DECODE | Sur. Decode | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| CH LEVEL | CH Level | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TEST | Test | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| — | Vol - | VOL — | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER TV | Power Tv | | Power |
| STB | STB | B | Green |
| VCR | VCR | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| AUX | AUX | A | Red |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| INPUT1 | Input 1 Tv | REPEAT TEXT | Text |
| INPUT2 | Input 2 Tv | ZOOM ⏏ | Eject |
| VOL MODE | Vol. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| AUTO SETUP | Auto Setup | APP MEDIA | Media |
| INPUTMODE | Input Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 5BEAM 1 | 1 | 1 | 1 |
| ST+3BEAM 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3BEAM 3 | 3 | 3 | 3 |
| STEREO 4 | 4 | 4 | 4 |
| MY BEAM 5 | 5 | 5 | 5 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MY SUR 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| SUR. DECODE | Sur. Decode | SETTINGS OPT | Options |
| CH LEVEL | CH Level | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TEST | Test | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| CH + | CH+ | + CH | Ch + |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | CH- | CH | Ch - |
| TV INPUT | Tv Input | TIMER AV | AV |
| TV VOL + | Tv Vol + | + VOL | Vol + |
| | Tv Vol - | VOL - | Vol - |
| TV MUTE | Tv Mute | MUTE | Mute |
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | >> | | >> |
| | I << | | I << |
| | Pause | | Pause |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER AV | Power | | Power | | | | |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + | | | | |
| — | Vol - | VOL — | Vol - | | | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | | | |
| STB | STB | B | Green | | | | |
| VCR | VCR | C | Yellow | | | | |
| DVD | DVD | D | Blue | | | | |
| AUX | AUX | A | Red | | | | |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R | | | | |
| ◄◄ | << | ⏮ | << | | | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | | | |
| ►► | >> | ⏭ | >> | | | | |
| I◄◄ | I << | ⏮ | I << | | | | |
| ▮▮ | Pause | ⏸ | Pause | | | | |
| ►►I | >>I | ⏭ | >>I | | | | |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play | | | | |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power AV | Power | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| STB | Green | | |
| AUX | Red | | |
| VCR | Yellow | | |
| DVD | Blue | | |
| TV | TV/R | | |
| << | << | | |
| Stop | Stop | | |
| >> | >> | | |
| Pause | Pause | | |
| Play | Play | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |