Mandis shop

Philips 996580005658

Original		Substituto	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Up		Up
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DBB	DBB	HOME SMART	Smart
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	>>I		>>I
	Down		Down
USB REC	USB Rec	REC MODE	Rec
EQ	EQ	APP MEDIA	Media
	I <<		I <<

Original		Substituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
LIGHT	Light	DISC NAV LIST	List
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLOCK	Clock	ECO 3D	3D

https://ordered.net/p/Philips/1640633-mando-substituto-para-Philips-RC570-996580005658.htm