Mandis shop

Panasonic N2QAYB000429

Original		Substituto	
	Power		Power
PLAY	Play Timer	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
AUTO OFF	Auto Off	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substituto	
DEL	Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
≧10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PLAY MODE	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
USB ►/II	Play/Pause USB	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
CD►/II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
FM/AM	FM/AM	RETURN BACK	Back / Return
⏮/◀◀	I <<</ <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
iPod►/II	Play/Pause iPo	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
▶▶/▶▶I	>>/ >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
RE-MASTER	Re-Master	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
D.BASS	D.Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
iPod MENU	iPod Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substituto	Original	Substituto
Preset EQ	Subtitle / EQ		
Up	Up		
Bass/Treble	Sound / Title		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down	Down		
Surround	Eject / Surround		
Auto Preset	Smart / List		
Tune Mode	CH+ / Page+		
FM Mode	CH- / Page-		
MP3 Info	Info / Angle		