Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Program-	Ch -
Source	AV	Audio	Dual
Live TV	TV/R	Subtitle	Subt
Open / Close	Eject	Red	Red
1	1	Green	Green
2	2	Yellow	Yellow
3	3	Blue	Blue
4	4	Disc Menu	D. Menu
5	5	Guide	Guide
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down
Text	Text	Back	Back
Clear	Exit	Display	Shift + Info
Program+	Ch +	HDD	Vol +

Original	Substituto	Original	Substituto
DVD	Vol -	Timer	Sleep
<<	<<	Title	Menu
Play	Play	Home	Smart
>>	>>		
>I	>>I		
I<	I<<		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Rec	Rec		
Replay	SHIFT + Shift + Left		
Skip	SHIFT + Shift + Right		
SAT Rec	3D		
HDMI	Media		
Rec Mode	SHIFT + Shift + Rec		
Info	Info		
Showview	Options		
Timer	SHIFT + Shift + AV		