Mandis shop

[JBL SB100-230]

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| - | CH- / Page- | | |
| + | CH+ / Page+ | | |
| (;) | D.Menu / Top | | |
| Bass | Sound / Title | | |
| Source | AV / Input / RDS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://controleremoto.pt/pt/JBL/1061530-92733-comando-de-substituicao-para-JBL-SB100-230-06-T6008T-A001.html