Original		Substituto	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
A.SEL	A. Sel	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
30	>> 30	PRESET+	>>I / Preset +
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I >	PRESET-	I << / Preset-
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SP/LP	SP/ LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR+	PR+		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
A	[A]	GOTO TEXT	Text / Goto
	←		Left
OK	OK	OK	OK
	→		Right
INDE	Index-	VOL −	Vol -
DEX +	Index+	VOL +	Vol +
PR−	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Substituto		Original	Substituto
PR−	PR-		Down		
TV/VCR	TV/ VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PAL/SEC	PAL/ SEC	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Original	Substituto	Original	Substituto
Eject	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Power	Power	>>	>> / Tune+
1	1	Rec	Rec / Rec Mode
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	I>	I<< / Preset-
4	4	SV/V+	TV/Radio /
5	5	SP/LP	Setup / OPT /
6	6	Up/PR+	CH+ / Page+
7	7	Up/PR+	Up
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	[A]	Text / Goto
A.Sel	D.Menu / Top	Left	Left
0	0	OK	OK
AV	AV / Input / RDS	Right	Right
>>30	>>I / Preset+	Index-	Vol -
Play	Play / Slow	Index+	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Down/PR-	CH- / Page-

Original		Substituto		Original	Substituto
PR−	Down/ PR-		Down		
TV/VCR	Tv/ VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PAL/SEC	PAL/ SEC	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Original		Substituto	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
A.SEL	A. Sel	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
30	>>30	PRESET+	>>I / Preset +
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I >	PRESET-	I << / Preset-
PROG	SV/ V+	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SP/LP	SP/ LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PR+	Down/ PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	Up/ PR+		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
A	[A]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
− INDE	Index-	VOL −	Vol -
DEX +	Index+	+ VOL	Vol +
PR−	Up/ PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substituto		Original		Substituto	
PR−	Down/ PR-		Down				
TV/VCR	Tv/ VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
PAL/SEC	PAL/ SEC	FORMAT PICTURE	Picture / Format				