Original		Substituto		Original		Substituto	
POWER	Power	Power		DISC	Disc	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio Power	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	4	4	VIDEO 4	4
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	5	5	TAPE 5	5
TAPE 1	TAPE 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	6	6	TUNER 6	6
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8	≥10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	7	7	AUX-HDD 7	7
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	8	8	USB 8	8
DCC	DCC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	9	9	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	0	0	HDMI-SAT 0	0
PHONO	PHONO	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	R.SKIP	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PRESET	Tuner Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-	F.SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Tuner Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+	REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
BAND	Tuner Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
DECK 1/2	Deck 1/2	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1		Stop	HOLD	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2		Rev. Play	FORMAT PICTURE	Picture / Format
3	3	CD-STB 3	3		Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substituto	
	Volume-		Vol -
	Volume+		Vol +

Original	Substituto