Mandis shop

# Philips PPX3414EU

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Zoom | Eject | | |
| Back | Back | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | Ok | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| << | << | | |
| Play / Pause | Play | | |
| Play / Pause | Pause | | |
| >> | >> | | |
| ☼ - | Ch - | | |
| ☼ + | Ch + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| Vol + | Vol + | | |

https://ordered.com/p/Philips/10666737-mando-substituto-para-Philips-PPX3414EU.htm