Original		Substituto	
Power		Power	
TV		TV/Radio /	
Radio		+	Shift + TV/Radio / Program
Subtitle		Subtitle / EQ	
ALT		Smart / List	
ARC		Display / Media	
TV Guide		Guide / EPG / -/--	
Mute		Mute / Dimmer	
Language		Audio / Lang I/II	
PG		Sound / Title	
Info		Info / Angle	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	

Original		Substituto	
P+		CH+ / Page+	
V+		Vol +	
P-		CH- / Page-	
V-		Vol -	
Red		Red / Netflix / Search	
White		Fav / Marker / PC	
Green		Green / APP / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Substituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Substituto

Original		Substituto	
	Power		Power
	TV		TV/Radio /
	Radio	+	Shift + TV/Radio / Program
	Subtitle		Subtitle / EQ
	ALT		Smart / List
	ARC		Display / Media
	TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Language		Audio / Lang I/II
	PG		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substituto	
	P+		CH+ / Page+
	V+		Vol +
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	White		Fav / Marker / PC
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Substituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Substituto

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	P+	CH+ / Page+
TV	TV/Radio /	V+	Vol +
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	P-	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle / EQ	V-	Vol -
ALT	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
ARC	Display / Media	White	Fav / Marker / PC
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Language	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PG	Sound / Title	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Exit	Exit / Cancel / Clear	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8

Original		Substituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Substituto

Original		Substituto	
Power		Power	
TV		TV/Radio /	
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
Subtitle		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ALT		LIST SMART	Smart / List
ARC		MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV Guide		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Language		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PG		TITLE SOUND	Sound / Title
Info		ANGLE INFO	Info / Angle
Exit		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	

Original		Substituto	
P+		CH+ PAGE+	CH+ / Page+
V+		VOL+	Vol +
P-		CH- PAGE-	CH- / Page-
V-		VOL-	Vol -
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
White		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1 .,?		TV 1	1
2 abc		DVD 2	2
3 def		CD-STB 3	3
4 ghi		VIDEO 4	4
5 jkl		TAPE 5	5
6 mno		TUNER 6	6
7 pqrs		AUX-HDD 7	7
8 tuv		USB 8	8

Original		Substituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Substituto