Original		Substituto	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Eco/Energy	ECO 3D	3D
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV / RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	ZOOM	Eject

Original		Substituto	
MARK FAV CHAR / NUM	FAV/Mark/Char/Nu	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
DELETE MUTE	Mute/Delete	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
Premium	Premium	HOME SMART	Smart
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Home	Home	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text	Text		
Subtitle	Subt		
T.Opt	Options		
Info	Info		
APP/*	Media		
AD	Shift + Subt		
Simplink	Sleep		
Stop	Stop		
Play	Play		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		