Original	Substituto
DVD Power DVD	SHIFT + Power: Shift + Power
TV Power TV	Power: Power
CH + TV	SHIFT + CH+ / CH PAGE: Shift + CH+ /
VOLUME Vol + TV	VOL +: Vol +
DRIVE SELECT Select Drive	LIST SMART: Smart / List
AV AV TV	SHIFT + RDS AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS
CH - TV	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
VOLUME Vol - TV	VOL −: Vol -
1 1	TV 1: 1
2 2	DVD 2: 2
3 3	CD-STB 3: 3
PAGE CH / Page +	CH+ / CH PAGE: CH+ / Page+
4 4	VIDEO 4: 4
5 5	TAPE 5: 5
6 6	TUNER 6: 6
CH - / Page -	CH- / CH PAGE −: CH- / Page-
7 7	AUX-HDD 7: 7

Original	Substituto
8 8	USB 8: 8
9 9	BLUETOOTH 9: 9
ShowView ShowView	SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media
* *	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
0 0	HDMI-SAT 0: 0
INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
DELETE Delete	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
SKIP << Skip	PRESET- <<: << / Preset-
SKIP >>I Skip >>I	PRESET+ >>I: >>I / Preset+
SLOW/ << Slow / Search	TUNE- <<: << / Tune-
SEARCH Slow / Search >>	TUNE+ >>: >> / Tune+
STOP Stop	HOLD ■: Stop / Hold
PAUSE Pause	STEP-FREEZE ❚❚: Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3 Play / x1.3	SLOW ▶: Play / Slow
i i	ANGLE INFO: Info / Angle
PROG/CHECK Prog / Check	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--

Original	Substituto	Original	Substituto
Direct Navigator	Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up	Status	Setup / OPT /
Functions	D.Menu / Top	Display	Display / Media
◁I / Left	Left	Time Slip	Sleep / Timer
Enter	OK		
Right / II▷	Right		
S / Sub Menu	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Manual	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Eject / Surround		
Direct Tv Rec	TV/Radio / Program		