Original	Substituto
Power	Power
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
Guide	Guide / EPG / -/--
3D	Shift + 3
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Ambilight	Display / Media
[<>]	Picture / Format
TV	TV/ Radio /
OK	OK
Up	Up
Down	Down

Original	Substituto
Right	Right
Left	Left
[i]/Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Back	Back / Return
List	Shift + Smart / List
III/Options	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1

Original		Substituto		Original	Substituto
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		