Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Right / Vol +	Vol +
Info	Info / Angle	Right / Vol +	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Swap	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Down / P-	Down
<<	<< / Tune-	Down / P-	Shift + CH- /
Page+	CH+ / Page+	Recall	Smart / List
I <<	I << / Preset-	1	1
>>	>> / Tune+	2	2
Page-	CH- / Page-	3	3
>>I	>>I / Preset+	Radio	TV/ Radio /
Menu	Menu / Home	4	4
Up / P+	Up	5	5
Up / P+	Shift + CH+ /	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	AD	Shift + Audio / Lang I/II
Left / Vol -	Left	7	7
Left / Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9

Original		Substituto		Original	Substituto
	0		0		
	Audio		Audio / Lang I/II		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	Text		Text / Goto		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue / Format		Blue / Prime Video / Random		
	Blue / Format		Picture / Format		