Mandis shop

Phi l i ps 200138

Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power		
ZOOM	Auto		
BACK	Mode		
UP	Up		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
REW	Shift + Shift + Left		
PLAY/PAUSE	Play + / Play		
PLAY/PAUSE	Stop - / Stop		
FWD	Shift + Shift + Right		
BRIGHTNESS-	Shift + Shift + Down		
BRIGHTNESS+	Shift + Shift + Up		
VOL-	Page▼ Vol Vol - / Page -		
MUTE	Mute Blank Blank / Mute		
VOL+	Page▲ Vol Vol + / Page +		

https://controlremote.pt/p/Philips/10625-9013-mando-substituto-para-Philips-PX347.htm