Mandis shop

Toshiba SE-R0413

Original	Substituto
Power	Power
Open/Close	Options
Setup	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
MC	Format
Top Menu	D. Menu
Pop Menu / Menu	Menu

Original	Substituto
Return	Back
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Left	Left
A-B	Shift + Yellow
Repeat	Shift + Green
Right	Right
Display	Media
Search	Eject
Play/Pause	Play
Stop	Stop
I>/II>	Pause
>>I	>>I
<<I/<<I	I<<
>>I/I>>	<<
I<<	>>

Original		Substituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
HDMI	HDMI	SHIFT + 0	Shift + 0
PIP	PIP	PROG SLEEP	Sleep
PIP AUDIO	PIP Audio	DISC NAV LIST	List
ANGLE	Angle	DISPLAY INFO	Info
PROGRAM	Red/Program	A	Red
PROGRAM	Red/Program	ECO 3D	3D
DIGEST	Green/Digest	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
ZOOM	Yellow/Zoom	SEARCH TV/R	TV/R
OSC	OSC	HOME SMART	Smart
BOOKMARK	Blue/Bookmark	D	Blue

Original	Substituto