Original	Substituto	Original	Substituto
System Standby	Power	Play	Play
Sleep	Sleep	Pause	Pause
Master Vol +	Vol +	Stop	Stop
Master Vol -	Vol -	Tv/Video/ANT	TV/R
Muting	Mute	Main Menu	Smart
Top Menu	Menu	Test Tone	Back
DVD Menu	D. Menu	Multi CH	3D
Up	Up	2CH	Subt
Down	Down	AFD	Dual
Right	Right	A. F. D.	List
Left	Left	+	Ch +
Enter	Ok	-	Ch -
Recall	Pre Ch	Menu >	Shift + Right
>>I / CH/Preset +	>>I	< Menu	Shift + Left
I <</ CH/Preset -	I <<	Tv CH+	Shift + Ch +
<<	<<	Tv CH-	Shift + Ch -
>>	>>	Tv Vol +	Shift + Vol +

Original	Substituto	Original	Substituto
Tv Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -	9 Tuner	9
D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT Text	0 Tuner	0
Video1	A Red	SHIFT >10 -/-- Tuner / Shift / - / -	-/-- GUIDE Guide
Video 2	B Green	D.TUNING ENTER Enter / D. Tuning/ Return Tuner	DISPLAY INFO Info
SA-CD	C Yellow	PRESET + Preset + Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I
DVD	D Blue	CH/PRE Preset - Tuner	SHIFT + I<< Shift + I <<
MD/ Tape	TIMER AV AV		
Tuner	ZOOM Eject		
Standby AV	SHIFT + Shift + Power		
1 Tuner	1 1		
2 Tuner	2 2		
3 Tuner	3 3		
4 Tuner	4 4		
5 Tuner	5 5		
6 Tuner	6 6		
7 Tuner	7 7		
8 Tuner	8 8		

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	8	8
Video 1	Red	9	9
Video 2	Green	0	0
SA-CD	Yellow	>10/Shift/-/-	Guide
DVD	Blue	Enter	Info
MD/Tape	AV	D.Skip	Text
Tuner	Eject	I <<	I <<
Master Vol +	Vol +	>>I	>>I
Master Vol -	Vol -	<<	<<
Muting	Mute	>>	>>
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	Stop	Stop
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		

Original		Substituto	
	Standby CD		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	1 CD	1	1
	2 CD	2	2
	3 CD	3	3
	4 CD	4	4
	5 CD	5	5
	6 CD	6	6
	7 CD	7	7
	8 CD	8	8
	9 CD	9	9
	0 CD	0	0

Original		Substituto	
	>10/Shift/-/--	GUIDE	Guide
	Enter CD	DISPLAY INFO	Info
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	D.Skip CD	REPEAT TEXT	Text
	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
	1 Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
	2 Video 1	SHIFT + 2	Shift + 2
	3 Video 1	SHIFT + 3	Shift + 3

Original	Substituto	Original	Substituto
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ - / - - Video 1	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH- Video 1	SHIFT + I<< Shift + I<<		
<< Video 1	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 1	SHIFT + >> Shift + >>		
CH+ Video 1	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Pause Video 1	SHIFT + II Shift + Pause		
Stop Video 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide
Video 1	Red	Enter MD/Tape	Info
Video 2	Green	D. Skip/TV/VTR MD/Tape	Text
SA-CD	Yellow	CH- MD/Tape	I <<
DVD	Blue	CH+ MD/Tape	>>I
MD/Tape	AV	<< MD/Tape	<<
Tuner	Eject	>> MD/Tape	>>
1 MD/Tape	1	Play MD/Tape	Play
2 MD/Tape	2	Pause MD/Tape	Pause
3 MD/Tape	3	Stop MD/Tape	Stop
4 MD/Tape	4	Muting	Mute
5 MD/Tape	5	Master Vol +	Vol +
6 MD/Tape	6	Master Vol -	Vol -
7 MD/Tape	7	Standby Video	Shift + Power
8 MD/Tape	8	1 Video 2	Shift + 1
9 MD/Tape	9	2 Video 2	Shift + 2
0 MD/Tape	0	3 Video 2	Shift + 3

Original	Substituto	Original	Substituto
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ - / - - Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH- Video 2	SHIFT + I<< Shift + I <<		
CH+ Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + Shift + Pause		