Original		Substituto	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 1	Shift + 1
ONLINE MUSIC	Online Music	SHIFT + 2	Shift + 2
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + 3	Shift + 3
OPTICAL	Optical	SHIFT + 4	Shift + 4
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + 5	Shift + 5
ANALOG	Analog	SHIFT + 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 7	Shift + 7
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + 8	Shift + 8
CH –	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
CH +	>>I		>>I
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
ADD FAVORITES	ADD Favorites	ECO 3D	3D

Original		Substituto	
FAVORITES CALL	CALL Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
TONE	Tone	HOME SMART	Smart
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3

Original		Substituto	
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	EXIT	Exit
RANDOM	Random	MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	TEXT	Text
MODE	Mode	FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	SUBT	Subt

Original	Substituto